



RELOJ ENCHUFABLE ANALÓGICO 16A

MANUAL INSTRUCCIONES - QGCUHRA

1. Ajuste de los intervalos de encendido/apagado

Temporizador diario enchufable:

Este temporizador se puede utilizar para ajustar hasta 48 intervalos de encendido/apagado al día. Con el dedo, un lápiz o un destornillador, mueva hacia delante todos los segmentos que correspondan al intervalo de «apagado» deseado. Asegúrese de que los segmentos del intervalo de «encendido» deseado, estén presionados hacia abajo.

Cada segmento representa 15 minutos: 4 segmentos = 1 hora.

Temporizador semanal enchufable:

Este temporizador se puede utilizar para configurar 48 intervalos de encendido/apagado por semana. Con el dedo, un bolígrafo o un destornillador, avance todos los segmentos que correspondan al intervalo de «apagado» deseado. Asegúrese de que los segmentos correspondientes al intervalo de «encendido» deseado estén presionados.

Cada segmento representa 1 hora y 45 minutos: 4 segmentos = 7 horas.

2. Ajuste de la hora

Gire el disco en el sentido de las agujas del reloj (véanse las flechas indicadoras) hasta que la flecha situada en la parte superior derecha del disco central indique la hora correcta. Asegúrese de que el interruptor de derivación manual situado en la parte superior del dispositivo esté en la posición.

3. Conexión

Una vez ajustados los intervalos de encendido/apagado y la hora deseados, enchufe el temporizador a la toma de corriente y, a continuación, enchufe el aparato al temporizador. Asegúrese de que la toma de corriente y el aparato estén encendidos. El temporizador comenzará a funcionar y se encenderá y apagará según la posición en la que se encuentren los segmentos, en la parte superior o inferior.

4. Encendido/apagado manual

Las órdenes preprogramadas pueden interrumpirse accionando el interruptor de encendido/apagado manual (situado en la parte superior del dispositivo). Cuando se coloca en la posición de encendido, el dispositivo conectado permanece encendido de forma continua, sin que ello afecte a los ajustes preprogramados.

5. Especificaciones

Conexión: CA 230 V, 50 Hz

Intensidad contacto: 16 A

Temperatura mínima: 0 °C

Temperatura máxima: 55 °C



RELOJ ENCHUFABLE ANALÓGICO 16A

MANUAL INSTRUCCIONES - QGCUHRA

6. Precauciones

Solo para uso en interiores.

No enchufe ningún dispositivo que tenga una potencia superior a la del temporizador. Asegúrese siempre de que el enchufe de un dispositivo esté completamente enchufado en el temporizador.

Si es necesario limpiar el temporizador, desenchúfelo de la toma de corriente y límpielo con un paño seco. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Los ventiladores, calefactores y aparatos de calefacción no deben dejarse sin vigilancia y se recomienda no conectar este tipo de aparatos al temporizador debido a su consumo.

7. Precisión del temporizador

Temporizador mecánico diario enchufable: + 5 min.

Temporizador mecánico semanal enchufable: + 35 min.

Advertencia:

1. No enchufar uno tras otro.
2. Sin tensión solo con el enchufe desconectado.

Eliminación correcta de este producto:



Dentro de la UE, este símbolo indica que este producto no debe descartarse con la basura doméstica. Los aparatos usados contienen materiales valiosos que pueden reciclarse y que deben reciclarse para no dañar el medio ambiente o la salud humana mediante la eliminación incontrolada de residuos.

Por lo tanto, deseche los aparatos usados a través de los sistemas de recogida adecuados o envíe el aparato al lugar donde lo compró para su eliminación. Este se encargará de reciclar el aparato.